

# OPL = How to Set IP on Zelio PLC

วัตถุประสงค์:

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการกำหนด IP Address ให้กับอุปกรณ์พีแอลซี (PLC- Zelio)

ขั้นตอนในการปฏิบัติ:

1. คลิกเลือกที่เมนู Edit แล้วคลิกเลือกหัวข้อ Program configuration
2. ให้คลิกที่แท็บ (Tab) Ethernet extension เพื่อตั้งค่า IP Address โดยให้คลิกเลือกที่หัวข้อ Static address แล้วพิมพ์ค่าตัวเลขดังต่อไปนี้
  - IP Address มีค่าตัวเลขเป็น 192.168.1.200
  - Sub-network mask มีค่าตัวเลขเป็น 255.255.255.0
  - Gateway Address ไม่ต้องกรอกเพิ่ม

## Step 1

Edit	Mode	Module	Zelio2 COM
Cancel Move			Ctrl+Z
Redo			Ctrl+R
Cut			Ctrl+X
Copy			Ctrl+C
Paste			Ctrl+V
Clear			
Select All			Ctrl+A
Find...			
Program configuration			

## Step 2

**Program configuration**

Properties | Configuration | History | Date format | Ethernet extension

IP address:

Dynamic address      IP address: 192 . 168 . 1 . 200

Static address      Sub-network mask: 255 . 255 . 255 . 0

Gateway address: 192 . 168 . 1 . 200

ประโยชน์ที่ได้รับ:

ได้ทราบถึงขั้นตอนการกำหนด IP Address ให้กับอุปกรณ์พีแอลซี (PLC- Zelio)